

GUIDE TYGÅTGÅNG

WILHELM STOL & KARMSTOL - HELKLÄDDA

Angiven tygåtgång är beräknad för tyg utan mönsterpassning.
Om tyg i annan bredd än 140 cm används, kontakta orderavdelningen för beräkning av tygåtgång.

Wilhelm 4-ben	
Antal stolar	Antal meter
1	0,55
2	1,10
3	1,65
4	2,20
5	2,75
6	3,30
7	3,85
8	4,40
9	4,95
10	5,50
11	6,05
12	6,60
13	7,15
14	7,70
15	8,25
16	8,80
17	9,35
18	9,90
19	10,45
20	11,00
21	11,55
22	12,10
23	12,65
24	13,20
25	13,75
26	14,30
27	14,85
28	15,40
29	15,95
30	16,50

Wilhelm snurr	
Antal stolar	Antal meter
1	0,95
2	1,50
3	2,05
4	2,60
5	3,15
6	4,10
7	4,65
8	5,20
9	5,75
10	6,30
11	7,25
12	7,80
13	8,35
14	8,90
15	9,45
16	10,40
17	10,95
18	11,50
19	12,05
20	12,60
21	13,55
22	14,10
23	14,65
24	15,20
25	15,75
26	16,70
27	17,25
28	17,80
29	18,35
30	18,90

Wilhelm 4 ben, hög rygg	
Antal stolar	Antal meter
1	1,00
2	1,50
3	2,00
4	3,00
5	3,50
6	4,00
7	5,00
8	5,50
9	6,00
10	7,00
11	7,50
12	8,00
13	9,00
14	9,50
15	10,00
16	11,00
17	11,50
18	12,00
19	13,00
20	13,50
21	14,00
22	15,00
23	15,50
24	16,00
25	17,00
26	17,50
27	18,00
28	19,00
29	19,50
30	20,00

Wilhelm snurr, hög rygg	
Antal stolar	Antal meter
1	1,00
2	1,50
3	2,00
4	3,00
5	3,50
6	4,00
7	5,00
8	5,50
9	6,00
10	7,00
11	7,50
12	8,00
13	9,00
14	9,50
15	10,00
16	11,00
17	11,50
18	12,00
19	13,00
20	13,50
21	14,00
22	15,00
23	15,50
24	16,00
25	17,00
26	17,50
27	18,00
28	19,00
29	19,50
30	20,00

Beräkning av tygåtgång:

55 cm per stol.

Beräkning av tygåtgång:

55 cm per stol + 40 cm
för varje grupp om 1-5
stolar.

Beräkning av tygåtgång:

50 cm per stol + 50 cm
för varje grupp om 1-3
stolar.

Beräkning av tygåtgång:

50 cm per stol + 50 cm
för varje grupp om 1-3
stolar.